

## **Vigtige informationer:**

- **Vask i gang senest 15. minutter efter vasketur start:**

Vaskemaskinerne/turen skal være igangsat senest 15. minutter efter vaske tidens begyndelse ellers bortfalder reservationen automatisk i systemet og vaske turen er derved annulleret og en anden bruger må overtage turen.

- **Sidste vask i gang senest 45. minutter før næste tur:**

Den sidste vask i vaske turen kan sættes i gang senest 45. minutter før næste vaske turs begyndelse ligeså gælder før sidste vaske tur slutter, dog kan maskinerne startes, hvis næste tur ikke er reserveret.

- **Adgang til vaskeri:**

Vaskeriet har åbent mellem kl. 06.00-24.00

- **Færdig "før" tid:**

Bliver du færdig med vaske turen meget "før" tid, da venligst gå ind og slet din reservation/tur når I er færdige, derved kan en anden bruger benytte den resterende tid inden næste vaske tur starter.

- **Priser:**

Vaskemaskiner kr. 23,- inkl. vaskemidler

Tørretumbler kr. 0,70 pr. minut

Strygerulle kr. 10,- pr. periode á 30 minutter

\*)OBS!

Tørretumbler: Der afregnes kun for den faktisk forbrugte tid.

Eksempel: 23 minutter/perioder á 1 minut = kr. 16,10



**SANIVA**  
Vaskerimaskiner A/S



Boligselskabet AKB s.m.b.a. , ved KAB

**Vasketider:** Start tider – Slut tider

Tur 1) Kl. 06.00 - Kl. 08.00

Tur 2) Kl. 08.00 - Kl. 10.00

Tur 3) Kl. 10.00 - Kl. 12.00

Tur 4) Kl. 12.00 - Kl. 14.00

Tur 5) Kl. 14.00 - Kl. 16.00

Tur 6) Kl. 16.00 - Kl. 18.00

Tur 7) Kl. 18.00 - Kl. 20.00

Tur 8) Kl. 20.00 - Kl. 22.00

Øvrig tid er chancevask = Uden reservation

**Vaskemaskiner:** Alle maskiner reserveres v/reservation.

Gruppe 1 = vaskemaskine nr. 1

Gruppe 2 = vaskemaskine nr. 2

Gruppe 3 = vaskemaskine nr. 3

Gruppe 3 = vaskemaskine nr. 4

Gruppe 3 = vaskemaskine nr. 5

Gruppe 3 = vaskemaskine nr. 6

**Tørretumbler:**

Reservations fri – skal/kan ej reserveres.

**Strygerulle:**

Reservations fri – skal/kan ej reserveres.

Strygerulle = maskine nr. 12



Boligselskabet AKB s.m.b.a. , ved KAB

## **For reservation af vasketur via internet:**

1. Gå ind på [www.saniva.dk](http://www.saniva.dk)
2. Vælg VASKETUR (knap/faneblad).
3. Side kommer frem med valg af vaskeri.
4. Vælg vaskeri og vælg derefter login i brugermenuen til venstre.
5. Skriv brugernavn: Lejemåls nr. (står på vasketag) og  
Password: Første gang du logger ind er password = 1234.  
Efterfølgende bliver du bedt om at skifte til egen valgte kode.
6. Derefter er du "logget in" (husk at logge af når du er færdig).
7. Derefter kan du i brugermenuen til venstre vælge reservation, mine køb, priser og status (er vaskeriet ledigt lige nu), åbningstider m.v.
8. Vælg Reservation og du kommer ind på panelet hvor du vælger reservationsikonet nederst til venstre på skærmen. (dagen i dag kommer frem)
9. Tryk på kalender ikonet i midten foroven (og kalenderen kommer frem), tryk på den ønskede dato eller blad til næste måned på piltasten ved siden af kalender ikonet
10. Tryk på ønsket vasketur/tid.
11. Tryk på godkend (eller annuller).

Den reserverede vasketur ligger nu under ikonet "mine reservationer" hvor den kan ses, hvis man har "glemt hvornår man har reserveret tid, her kan man også annullere den reserverede vasketur, dette gøres ved at markere (trykke på) vasketuren og tryk annuller.

# Vejledning til reservation af vasketur via betalingspanel i vaskeri og internet.

Vaskeriet AKB Titanparken  
Juni 2009

- Der er 7 vaske ture pr. dag á 1 vaskemaskine (pr. gruppe) som kan reserveres mellem kl. 06.00 - kl. 22.00.  
Øvrigt tidsrum er Uden reservation.
- Vaskemaskine nr. 7 + 8 er uden reservation = chancevask.
- Der kan reserveres 2 vasketur pr. gang via panel i vaskeri eller via internet.
- Reservation af vasketur = Reservation af 1 vaskemaskine. Tørretumbler og strygerulle kan/skal ikke reserveres.

## **For reservation af vasketur via panel i vaskeri:**

1. Indlæs vasketag i panel.
2. Tryk på Reservations ikonet nederst til venstre på skærmen. (dagen i dag kommer frem)
3. Tryk på kalender ikonet i midten foroven (og kalenderen kommer frem), tryk på den ønskede dato eller blad til næste måned på piltasten ved siden af kalender inkonet.
4. Tryk på ønsket vasketur/tid.
5. Tryk på godkend (eller annuller).

Den reserverede vasketur ligger nu under ikonet "mine reservationer" hvor den kan ses, hvis man har "glemt hvornår man har reserveret tid, her kan man også annullere den reserverede vasketur, dette gøres ved at markere (trykke på) vasketuren og tryk annuller.



Boligselskabet AKB s.m.b.a. , ved KAB

## Vejledning til brug af Gratis Centrifugering

Separat centrifugeringsprogram

---

Hvis De ønsker at benytte vaskemaskinernes centrifugeringsprogram uden efterfølgende at sætte en vaske i gang, kan nedenstående fremgangsmåde benyttes.

### **Programforløb**

- Køb den ønskede vaskemaskine på betalingspanelet.
- Læg tøj i maskine, låg lågen.
- Vælg centrifugeringsprogram i vaskemaskinenes S-program knap (knap nr. 1 eller knap nr. 2).
- Tryk start.
- Ønskes programmet/centrifugeringen stoppet inden program slut, tryk da på ilgangsknappen (knap nr. 15) flere gange.
- Tag tøjet ud af maskinen - senest 14 min. efter maskinkøb.

\*)OBS!

Hvis der derefter IKKE startes et nyt program (en vask), vil beløbet efterfølgende blive tilbageført på Deres konto.

## **Vejledning til igangsætning af vask/køb af maskiner via betalingspanel i vaskeri.**

### **Strygerulle**

#### **1. Betalingspanel (køb af maskine)**

- Betal i panel med tag. Beløb 10,- kr. opkræves via huslejen.  
Vælg strygerulle.  
1 tryk = 30 min., ønskes mere tid, 2 tryk = 60 min., 3 tryk = 90 min.
- Tryk godkend (eller annuler), maskinen er nu klar til brug

#### **2. Strygerulle:**

- Vælg ønsket temperatur
- Tryk start

Strygerullen betjenes via fodpedal

- **Priser:**  
Strygerulle kr. 10,00 pr. 30 minutter

# **Vejledning til igangsætning af vask/køb af maskiner via betalingspanel i vaskeri.**

## **Tørretumbler**

### **1. Betalingspanel (køb af maskine)**

- Betal i panel med tag Beløb opkræves via huslejen.
- Vælg tørretumbler nr. 1, 2, 3  
Tryk godkend (eller annuler), maskinen er nu klar til brug

OBS!

- Tørretumbler: Der afregnes kun for den faktisk forbrugte tid. Eksempel: 23 minutter/perioder á 1 minut = kr. 16,10

### **2. Tørretumbleren**

- Læg tøjet i tørretumbleren
- Luk lågen
- Vælg tørreprogram. Der er kun lys i display når der er betalt
- Tryk start

OBS!

- Start af tørretumbler **skal fortages indenfor 5 minutter** efter betaling.

OBS!

- Hvis lågen under drift, åbnes i mere end ca. 15 sekunder, skal der betales på ny, såfremt der ønskes forsat tørring.

- **Priser:**

Tørretumbler kr. 0,70 pr. minut



Boligselskabet AKB s.m.b.a. , ved KAB

# Vejledning til igangsætning af vask/køb af maskiner via betalingspanel i vaskeriet.

Vaskeriet AKB Titanparken  
Juni 2009

---

## Vaskemaskiner

### **1) Betalingspanel (køb af maskine)**

- Betal i panel med tag Beløb opkræves via huslejen.
- Vælg maskine, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8
- Tryk godkend (eller annuler), maskinen er nu klar til brug.

### **2) Vaskemaskine**

- Læg tøjet i vaskemaskinen
- Luk lågen (Låge kan først åbnes når der er betalt)
- Vælg vaskeprogram
- Vælg sæbeprogram på sæbefolie
- Tryk start

#### OBS!

- Start af vaskemaskine **skal fortages indenfor 10 min.** efter betaling.

- **Priser:**

Vaskemaskiner kr. 23,00 inkl. vaskemidler



**SANIVA**  
Vaskerimaskiner A/S